

WiFi 盒子使用说明书

AbleScope-WiFi-V1

20151218



简介

AbleScope-WiFi-V1 将具有 MJPEG 图像输出格式的 UVC 摄像头图像信号转换为 WiFi 热点信号。

具有 WiFi 功能的设备，例如 iPhone，iPad，安卓手机，平板电脑，笔记本和台式机等都可以通过连接 WiFi 热点，接收、显示和记录摄像头的动态图像。



不同的设备采用不同的应用软件（见下表）

软件名称	适用设备	下载地址
AbleScope-WiFi.apk	Android	www.e-h-e.cn
WiFi View	iPhone, iPad and Mac	App Store

使用方法

1, 连接

注意：一定要先连接摄像头和 WiFi 盒子，再接通 WiFi 盒子的电源，否则无法使用

WiFi 盒子上的电源插口

WiFi 盒子上的 USB 接口



1-1, 连接摄像头的 USB 插头到 WiFi 盒子的插座，如上图右侧所示

1-2, 用随机提供的手机充电线连接 WiFi 盒子的 Micro USB 插口，如上图左侧所示。充电线的另一端连接电源适配器，电源适配器的输出应为直流 5V2A。也可以采用充电宝或计算机的 USB 接口供电。WiFi 盒子上的电源指示灯将亮起，约 10 秒后，WiFi 信号灯将亮起

2, 连接 WiFi

2-1, 用手机或其它 WiFi 设备寻找 WiFi 热点 AbleScopeXXXX，找到后点击连接

这里的 XXXX 是机器的随机号码

2-2, 点击并运行应用软件

安卓软件	iPhone
	

3, 软件功能

软件提供三个功能：拍照、录像和设置

拍摄的照片和视频可以在设备的相册中找到

可进入设置功能，改变 WiFi 盒子的设备名

注意事项：

1) WiFi 盒子出厂时未设置密码。如果用户输入密码，请务必牢记！如果忘记密码，设备将无法开启，也无法重置，因此将不能再次使用！忘记密码不在产品保修范围之内。

2) 强烈推荐使用 5V2A 的电源适配器做电源，此时 WiFi 图像的流畅度最佳。

3) 大型展会现场等，WiFi 信号干扰增多，图像会出现卡顿或死机现象，请尽量避免在此类环境下使用。

4) 设置过高的分辨率将引起图像卡顿甚至死机，请尽量设置较低分辨率，以保证图像流畅。

4, 技术参数

图像格式：MJPG

调制格式：802.11/b/g/n

端口地址：192.168.10.123

端口号码：7060

插头规格：标准 USB
电源输入：5V2A
电源插口：Micro USB
产品认证：CE，ROHS，FCC

5，保修

产品保修一年。

下列损坏不在保修之列：

- 1) 客户拆开过机壳
- 2) 客户忘记密码
- 3) 客户使用错误电压供电将电子器件烧坏
- 4) 跌落、重压或落入水中造成的损坏



深圳市锐丽视科技有限公司
深圳市南山区西丽平山民企科技园一栋四楼东
0755-29372366
AbleScope@126.com www.e-h-e.cn